

DeLonghi


(伊)デロンギ社製

デロンギ エスプレッソ・カプチーノメーカー 取扱説明書

Double-Boiler System

Mod. BAR 51E
バーエル

この度は、デロンギ エスプレッソ・カプチーノメーカー BAR 51Eをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。また、お読みになった後も、保証書と共に大切に保管してください。



BAR 51Eの特長

●2ボイラーシステムを採用

エスプレッソ抽出用とフロス(泡立て)ミルクを作るスチーム用のボイラーを備えていますので、カプチーノが簡単に出来ます。

●世界特許のIFD機能付き

高圧のスチームを使ってカプチーノ用のフロスマイルクを作る泡立てポンプ(=IFD)付きです。

●カフェ・ポッドでも抽出可

コーヒー粉の他、コーヒー粉を1杯分ずつパックした「カフェ・ポッド」が使用できます。

目次

・ 安全上の注意	1 ~ 3
・ 仕様	3
・ 各部の名称とはたらき	4
・ 内部洗浄	5 ~ 6
・ エスプレッソの抽出(I): カフェ・ポッドを使う	7 ~ 8
・ エスプレッソの抽出(II): コーヒー粉を使う	9 ~ 11
エスプレッソ抽出の基本	11
・ カプチーノの作り方	12 ~ 14
・ お手入れのしかた	15 ~ 16
・ 美味しいエスプレッソ/カプチーノができない?	17
・ 故障かな?	18
・ アフターサービス	裏表紙


安全上の注意

- ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」を最後までお読みください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
- 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」と「注意」の二つに分け、明示しています。

！警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

！注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制または指示」を促す絵表示が付いています。



電源について


！警告

- 電源は、「15A 125V」と記されている壁面のコンセントから直接とってください。



！注意

- 電源は、家庭用交流100V／50-60Hzをご使用ください。
- 使用中にブレーカー(分電盤内の配線遮断器)が落ちる場合は、お近くの電力会社にご相談ください。



コンセントについて

！警告

- コンセントは、本製品だけ(単独)で使用してください。また、差込み口が二つあるコンセントの場合は、片方の差込み口を空のままでご使用ください。
- 延長コードやタップ、ソケット等は、使用しないでください。タコ足配線も、絶対にお止めください。



！注意

- 差込み口のゆるいコンセントは、使用しないでください。



プラグについて

！警告

- 濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。



！注意

- プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。



電源コードについて



- 電源コードまたはプラグが破損した場合は、直ちに使用を中止して、お求めの販売店または弊社サービスセンター（裏面参照）に、電源コード／プラグの交換を依頼してください。
- 使用中に電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は、使用を中止し、販売店か弊社サービスセンターにご相談ください。



- 電源コード／プラグは、無理に曲げたり、物をのせたり、傷を付けないように、大切に扱ってください。




使用上の注意：ヤケドにご注意ください



- ボイラー内に少しでも圧力がある（＝ボイラーが温かい）場合は、絶対にボイラーキャップを開けないでください。
- エスプレッソ抽出中は、絶対にフィルターホルダーを外さないでください。抽出用の熱湯が外に飛び散ります。
- IFD（泡立てポンプ）作動中は、絶対にミルクカバーを開けないでください。取付けが不完全の場合は、蒸気が噴き出ます。




- フィルターホルダーから落ちてくるエスプレッソや、ミルクノズルから出てくるフロス（泡立ち）ミルクおよびホットミルクは高温ですので、直に触れないでください。
- 給湯口やフィルター、フィルターホルダーの金属部分は、使用中および使用後もしばらくは熱いので、直に触れないでください。




使用上の注意



- フィルターホルダーを給湯口に取り付ける際は、正しく、しっかりと固定してください。
- IFDをミルクタンクに取り付ける際は、正しく、しっかりと固定してください。
- カプチーノ電源スイッチを入れる前に、必ずスチームノブとボイラーキャップが閉まっていることを確認してください。
- IFD使用中は、ボイラーの空だきに注意してください。
※使用中にボイラーに水を補充する場合は、一旦、カプチーノ電源スイッチを切り、ボイラーが冷めてから行います。
- 使用中はその場を離れないでください。また、近くに小さなお子様やペットがいる場合も注意を払ってください。
- 万一、異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り、スチームノブを閉じ、プラグをコンセントから抜いてください。



- 本製品は、エスプレッソの抽出、蒸気によるミルクの加熱／泡立てなどの家事専用ですので、屋外や他の用途で使用しないでください。
- 給水タンクやボイラーに注水する場合は、どちらも最大水量を超えないでください。




次のページに続きます。→

安全上の注意（続き）

使用上の注意

！注意


- ・水がかかったり湿気の多い場所、直火の近くでのご使用は、お止めください。
- ・使用しないときは、スチームノブを閉め、各スイッチとボタンを切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。



お手入れについて


！警告

- ・お手入れをする前に、必ずプラグをコンセントから抜き、本体や各部が冷えてから、行ってください。



！注意

- ・本体および電源コード／プラグは、水に浸けたり、水洗いをしないでください。
- ・シンナー やベンジン、クレンザー、金だわし等は、使用しないでください。
- ・ご自分で分解したり、修理／改造をしないでください。
- ・ミルクの加熱／泡立てを行った後は、IFDとミルクタンクを必ずお手入れしてください。（※詳しくは、16P 参照）



仕様

製品名称／型式番号		デロンギ エスプレッソ・カプチーノメーカー／BAR 51 E
定格	電圧／周波数	交流100V／50-60Hz
	消費電力	1500W(エスプレッソ部:1000W、IFD部:500W)
外形寸法／重さ		幅325×奥行270×高さ335mm／4.4kg(本体のみ)
容量	給水タンク	最大水量:1.0L
	ボイラー	最大水量:170cc(スチーム用)
電源コードの長さ		2.0m

付属品

【カフェ・ポッド用】



フレーム(バネ式)
※パッキン(ゴム製)の保護用
グリースは、ご使用の前に
洗い流してください。



カフェ・ポッド収集袋(1枚)

【コーヒー粉用】



●ボイラー給水用カップ




●計量スプーン




●掃除ブラシ



各部の名称とはたらき



〈操作パネル〉



内部洗浄


本製品を初めて使用する際は、事前に、本体内部(エスプレッソ用ボイラー、スチーム用ボイラー)の

エスプレッソ用ボイラーの洗浄 (ボイラーの予熱、フィルターとカップの湯煎)

①給水タンクに水を入れ、本体に戻す


給水タンクの八分目(=最大量: 約1L)まで澄んだ水道水を入れ、本体に戻して(#)ふたをします。

#この時、タンクの底にある給水バルブが開くように、しっかりと押し下げてください。



②プラグを壁面のコンセントに差し込み、エスプレッソ電源スイッチを押す


プラグを壁面のコンセントに直に差し込み、エスプレッソ電源スイッチを押し(一)ます。電源が入るとエスプレッソ電源ランプが点灯し、ボイラーの加熱が始まります。



③使用するフィルターをフィルターホルダーにセットし、給湯口に取り付ける

使用するフィルターをフィルターホルダーにセットします。次に、フィルターホルダーの凸部(2ヵ所)と給湯口の凹部(2ヵ所)が合うように、柄を左側にして下から押し込み(図1)、そのまま、柄ができる限り右に回して(図2)固定します。外す場合は、柄を左に戻します。


取り付け後、フィルターホルダー(抽出穴)の真下に、お湯を受ける大きめの容器(耐熱製)を置いてください。



④エスプレッソOKランプ点灯後、エスプレッソボタンを押す

エスプレッソOKランプ点灯後にエスプレッソボタンを押す(一)と、抽出穴(2つ)から熱湯が落ちてきます。


※給湯中、ランプは点いたり消えたりします。



給湯中は、絶対にフィルターホルダーを外さないでください。給湯口から熱湯が噴き出し、ヤケドをする危険があります。


⑤給湯を停止する

容器の八分目までお湯が入ったら、エスプレッソボタンを再び押して(一)給湯を止めます。容器を空にして元に戻し、エスプレッソOKランプ点灯後、再びボタンを押し(一)ます。以上を5~6回繰り返し、給湯を停止します。



⑥電源を切る

エスプレッソ電源スイッチを押し(一)、電源を切れます(→エスプレッソ電源ランプ消灯)。フィルターホルダー(フィルター)は、冷えてから取り外してください。



最初のご使用前に、必ず行ってください。

洗浄を行ってください。

スチーム用ボイラーの洗浄

【洗浄前のチェックポイント】
・ミルクタンクおよびIFD(泡立てポンプ)の取付けが、しっかりとしている。
・スチームノブ(栓)が、「一方向」に止まるまで回してある(=閉じている)。

⑦スチーム用ボイラーに、規定量の水を入れる


ボイラーキャップを外し、付属のボイラー給水用カップで、スチーム用の水170ccを注水口に注ぎ込みます。注水口の表示を超えないようにしてください。注水後、ボイラーキャップをしっかりと閉めます。



⑧ミルクタンクに、MAXまで水を入れる


ミルクタンクのMAX(表示)まで、新鮮で澄んだ水道水を入れ、ミルクタンクカバーをしっかりとします。

ミルクノズルの先にフードを差し込み、下にお湯を受ける耐熱製の容器(マグカップなど)を置いてください。



⑨カプチーノ電源スイッチを押す

カプチーノ電源スイッチを押して(■)電源が入ると、カプチーノ電源ランプが点灯し、ボイラーの加熱が始まります。




⑩カプチーノOKランプ点灯後、スチームノブをゆっくりと開ける

カプチーノOKランプが点灯(=スチーム使用可能)したら、スチームノブをゆっくりと+方向(反時計回り)に回して開けます。ミルクノズル(フード付)から、シューッという音(圧力)と共に、高温の蒸気／お湯が出てきます。出が弱まったり、OKランプが消えた場合は、一旦、スチームノブを一方向に回して閉じます。OKランプの点灯後、再びスチームノブを+方向に回し、ボイラー内に残っている蒸気／お湯を出し切ります。最後に、スチームノブを一方向に止まるまで回し、閉じてください。




スチーム使用中(=スチームノブが開いた状態では)は、ミルクタンクカバーを外さないでください。万一、蒸気が漏れた場合はヤケドをする危険があります。

高温注意 蒸気が漏れた場合はヤケドをする危険があります。



⑪電源を切る

カプチーノ電源スイッチを押して(■)電源を切り(カプチーノ電源ランプ消灯)、必ずプラグをコンセントから抜いてください。




エスプレッソの抽出(I)：カフェ・ポッドを使う

※必ず、

厳選された豆をエスプレッソ用に深焙り／細挽きしたコーヒー粉を圧縮パックした「カフェ・ポッド」をご利用になれば、手早く簡単に本格的なエスプレッソを味わうことができます。

〈ご用意ください〉

カフェ・ポッドは…



1コ(1杯分)しかセットできません。
ご使用(抽出)は、1回限りです。

水は…




新鮮で澄んだ水道水や
軟水(フランス硬度: 9
度以下)のミネラルウ
オーターなどが適して
います。

カップは…



エスプレッソ用のカップ
には、約60～80mlの
容量で、肉厚のものを
お選びください。


フィルターホルダーは…



カเฟ・ポッド用のフィ
ルターおよびフィルタ
ー ホルダーを使います。


〈使用前に、以下の点をご確認ください〉

- Ⓐ 本体から、給水タンクを取り出します。
- Ⓑ 各スイッチとボタンを「切 = ■」の状態にします。
- Ⓒ プラグは、まだコンセントに入れないでください。




①給水タンクに水を入れ、本体に戻す

給水タンクに澄んだ水道水または軟水のミネラルウォ
ーターを約1L(最大量)入れ、本体に戻し(#)ます。
#この時、タンクの底の給水バルブが開くように、しつ
かりと押し下げてください。そして、ふたをします。



②プラグを壁面のコンセントに差し込み、 エスプレッソ電源スイッチを押す


プラグを壁面のコンセントに直に差し込み、エスプレッソ
電源スイッチを押して(—)電源を入れます。エスプレッソ
電源ランプが点灯し、ボイラーの加熱が始まります。



③フィルターとカップの湯煎をする

(5P.「内部洗浄」の手順図～図を参照)

- ① カフェ・ポッド用フィルターをフィルターホルダーにセ
ットし、給湯口にしっかりと取り付けます。
- ② フィルターホルダーの抽出穴(2つ)の真下に、使用
するカップを置きます。
- ③ エスプレッソOKランプ点灯後、エスプレッソボタンを
押し(—)ます。抽出穴(両方)から熱湯が落ちてきま
すので、カップの八分目まで入ったら、エスプレッソ
ボタンを再び押して(■)給湯を停止します。




先に5P「内部洗浄」をお読みください。

④給湯口からフィルターホルダーを外す

フィルターおよび金属部分は熱くなっていますので、触れないでください。また、フィルターホルダー内にお湯が残っている場合がありますので、ご注意ください。

⑤カフェ・ポッドをフィルターホルダーにセットし、再び給湯口に取り付ける

フィルターホルダーの柄にあるボタンを押してフレームを起こし、フィルターにカフェ・ポッド(★)をのせます。次に、フィルターホルダーを給湯口にしっかりと取り付け、先ほど湯煎したカップを空にして下に置きます。
★1回の抽出に、1個(=1杯分)しかセットできません。





⑥エスプレッソOKランプ点灯後、エスプレッソボタンを押す→エスプレッソの抽出

エスプレッソOKランプ点灯後(★)、エスプレッソボタンを押して(■)ください。エスプレッソの抽出が始まり、フィルターホルダー抽出穴(両方)からエスプレッソが落ちてきます。カップに半分ほど(約30cc)入ったら、エスプレッソボタンを押し(■)、エスプレッソの抽出を停止します。
★エスプレッソOKランプ消灯時にエスプレッソボタンを押すと、エスプレッソの抽出に不適当な気圧・温度のお湯が出てきます。



抽出中は、絶対にフィルターホルダーを外さないでください。給湯口から熱湯が噴き出し、ヤケドをする危険があります。



※エスプレッソOKランプが点いたら消えたりするのは、サーモスタットが湯温(適温)の調整をしているためで、故障ではありません。

⑦給湯口からフィルターホルダーを外し、抽出済みのカフェ・ポッドを取り出す

エスプレッソ抽出後(エスプレッソボタンは切■の状態)、給湯口からフィルターホルダーを外し、フレームを起こして抽出済みのカフェ・ポッドを取り出します。まだ熱い場合は、紙の縁をつまんでください。

※抽出直後のフィルターやフィルターホルダーの金属部、お湯を含んだカフェ・ポッドは熱いので、ご注意ください。



★使用後(抽出後)のカフェ・ポッドは、カフェ・ポッド収集袋(付属品)で保存／乾燥し、廃油の吸着や脱臭剤などへの再利用が可能です。


続けてエスプレッソを抽出する場合は、手順③～⑦を繰り返してください。

注意点

- 一度抽出したカフェ・ポッドは使用せず、毎回、新しいカフェ・ポッドをご使用ください。
- 給水タンクの水量を調べ、水を補充する場合は、必ずスイッチとボタンを切ってください。

* 使用を停止する

エスプレッソ電源スイッチとエスプレッソボタンを切■の状態にします。プラグをコンセントから抜き、給水タンクを本体から取り出し、残り水を捨ててください。



エスプレッソの抽出(II)：コーヒー粉を使う

※必ず、

コーヒー粉(エスプレッソ・マシーン用)を使い、お好みのエスプレッソを抽出する方法です。

〈ご用意ください〉

コーヒー粉は…




“エスプレッソ・マシーン用”と表記された極細挽きの粉が最適です。
※ドリップおよびパーコレーター用の粉は粗いので、向きです。

水は…



新鮮で澄んだ水道水や軟水(フランス硬度: 9度以下)のミネラルウォーターなどが適しています。

カップは…



エスプレッソ用のカップには、約60～80mlの容量で、肉厚のものを選びください。


フィルターホルダーは…



コーヒー粉用のフィルターとフィルターホルダーを使います。


〈使用前に、以下の点をご確認ください〉

- Ⓐ 本体から、給水タンクを取り出します。
- Ⓑ 各スイッチとボタンを「切 = ■」の状態にします。
- Ⓒ プラグは、まだコンセントに入れないのでください。




①給水タンクに入れ、本体に戻す

給水タンクに澄んだ水道水または軟水のミネラルウォーターを約1L(最大量)入れ、本体に戻し(#)ます。
#この時、タンクの底の給水バルブが開くように、しっかりと押し下げてください。そして、ふたをします。



②プラグを壁面のコンセントに差し込み、エスプレッソ電源スイッチを押す


プラグを壁面のコンセントに直に差し込み、エスプレッソ電源スイッチを押して(—)電源を入れます。エスプレッソ電源ランプが点灯し、ボイラーの加熱が始まります。



③フィルターとカップの湯煎をする

(5P.「内部洗浄」の手順③～⑤を参照)

- ➊ 1杯または2杯用のコーヒー粉用フィルターをフィルターホルダーにセットし、給湯口に取り付けます。
- ➋ フィルターホルダーの抽出穴(2つ)の下に、使用するカップ(★2杯分を抽出する場合は2コ)を置きます。
- ➌ エスプレッソOKランプ点灯後、エスプレッソボタンを押し(—)ます。抽出穴(両方)から熱湯が落ちてきますので、カップの八分目まで入ったら、エスプレッソボタンを再び押し(—)給湯を停止します。



*「2杯用フィルター」を使い、1度に2杯(2カップ)分を抽出した方がより美味しいエスプレッソができますので、お試しください。

先に5P「内部洗浄」をご覧ください。

4 給湯口からフィルターホルダーを外す

フィルターおよび金属部分は熱くなっていますので、触れないでください。また、フィルターホルダー内にお湯が残っている場合がありますので、ご注意ください。

5 フィルターにコーヒー粉を詰める

付属の計量スプーンを使って、フィルターに適量(★)のコーヒー粉を入れます。次に、給湯口の隣にあるプレッサーへ下から押しつけ、コーヒー粉を平らに詰めてください。

★ { 1杯用：計量スプーン小山盛り1杯(約8~10g)
2杯用：計量スプーンすりきり2杯弱(約13~14g)

※フィルターの縁に付いたコーヒー粉は、必ず払い落としてください。



エスプレッソ1杯分=計量スプーン小山盛り

約8~10g

※好みによりますが、約8~10gを目安にしてください。



6 フィルターホルダーを給湯口に取り付ける



フィルターホルダーを給湯口に取り付け、湯煎したカップを空にしてフィルターホルダー抽出穴の下に置きます。

7 エスプレッソOKランプ点灯後、エスプレッソボタンを押す→エスプレッソの抽出

エスプレッソOKランプ点灯後(★)、エスプレッソボタンを押して(■)ください。エスプレッソの抽出が始まり、フィルターホルダー抽出穴(両方)からエスプレッソが落ちてきます。カップに半分ほど(約30cc)入ったら、エスプレッソボタンを押し(■)、エスプレッソの抽出を停止します。
★エスプレッソOKランプ消灯時にエスプレッソボタンを押すと、エスプレッソの抽出に不適当な気圧・温度のお湯が出てきます。



抽出中は、絶対にフィルターホルダーを外さないでください。給湯口から熱湯が噴き出し、ヤケドする危険があります。




※エスプレッソOKランプが点いたり消えたりするのは、サーモスタットが湯温(適温)の調整をしているためで、故障ではありません。

8 給湯口からフィルターホルダーを外し、抽出済みのコーヒー粉を捨てる

エスプレッソ抽出後(エスプレッソボタンは切■の状態)、給湯口からフィルターホルダーを外し、抽出済みのコーヒー粉を捨てます。このとき、柄からフィルター止めを起こし、フィルターを押さえてください。

※抽出直後のフィルターやフィルターホルダーの金属部、お湯を含んだコーヒー粉は熱いので、ご注意ください。



続けてエスプレッソを抽出する場合は、手順③～⑧を繰り返してください。



注意点

- 一度抽出したコーヒー粉は使用せず、毎回、新しいコーヒー粉をご使用ください。
- 給水タンクの水量を調べ、水を補充する場合は、必ずスイッチとボタンを切ってください。

エスプレッソの抽出(II)：コーヒー粉を使う(続き)



⑨給湯口の洗浄(※一日の最後の抽出後に行います)

フィルターホルダーを外した後、給湯口の下に広口の容器(耐熱製)を置き、エスプレッソボタンを押し(▲)ます。洗浄後は、エスプレッソボタンを切り(▼)ます。



*使用を停止する

エスプレッソ電源スイッチとエスプレッソボタンを切り(▲)の状態にします。プラグをコンセントから抜き、給水タンクを本体から取り出し、残り水を捨ててください。



エスプレッソ抽出の基本(コーヒー粉を使う場合)

お好みのエスプレッソを抽出するには、先ず、基本(標準)的な抽出方法をマスターしてください。30ccのエスプレッソを約20秒で抽出するように、微調整(後述)をします。

【エスプレッソ1杯分を抽出するための各基準値】

★粉の量：約8～10g


抽出量：約30cc

抽出時間：約20秒

★一度にエスプレッソ2杯(2カップ)分を抽出する場合は、粉の量を約13～14g(目安)にしてください。


微調整(1)プレッサーへの押し具合

フィルター内のコーヒー粉の詰め具合(密度)を、プレッサーへ押しつける力の強弱で調整します。



微調整(2)コーヒー粉の量

付属の計量スプーンで小山盛り1杯(約8～10g)を基準に、少しづつ增量していきます。




微調整(3)コーヒー粉の挽き具合

コーヒー粉の挽き具合(粒度)を、細かいものや粗いものに変えてみてください。



微調整(4)フィルターホルダーの取り付け

フィルターホルダーを給湯口に取り付ける際は、柄を右(→)方向に止まるまで回します。密着度が高いほどクレマ(下記参考照)が立ち易くなります。



【抽出の出来は、クレマを見れば分かります】

エスプレッソの表面にできるムース状の細かい泡の層=クレマを見れば、そのエスプレッソの出来が分かります。抽出が最適に行われた場合は最良のクレマ=赤みがかった茶色の細かい泡で、厚さが約2～3mmの長く消えない層が自然にできます。抽出が不適切だと以下の様なクレマになりますので、微調整をしてください。

- ・抽出が過ぎたエスプレッソ(30秒前後の抽出)▶濃い茶色の泡になる
- ・抽出が足りないエスプレッソ(10秒前後の抽出)▶白っぽく大きな泡で、層が薄く早めに消える



カプチーノの作り方

※必ず、先に「エスプレッソの抽出(I)、(II)」をお読みください。

スチームで牛乳を加熱／泡立て、エスプレッソに盛り付けるとカプチーノの出来上がりです。

〈ご用意ください〉

エスプレッソの抽出には…

- ・カフェ・ポッドまたはコーヒー粉
- ・エスプレッソ抽出用の水(約1L)
- ・カフェ・ポッド用またはコーヒー粉用のフィルターおよびフィルターホルダー

※詳しくは、「エスプレッソの抽出(I)」7P.と同(II)9P.をご覧ください。

泡立ちのいい牛乳は…



新鮮で冷えた成分無調整／乳脂肪分2.3%以上の牛乳をご使用ください。

※加工乳や低脂肪乳、また、一度温めた牛乳は、泡立ちがよくありません。


カップは…



カプチーノ用のカップには、約120～150mlの容量で、肉厚のものをお選びください。

〈使用前に、以下の点をご確認ください〉

- Ⓐ各スイッチとボタンを「切 = ■」の状態にします。
- Ⓑ本体から、給水タンクを取り出します。
- Ⓒスチームノブを右(時計回り)に回して閉じます。
- Ⓓプラグは、まだコンセントに入れないとください。




①給水タンクに水を入れ、本体に戻す

②ボイラेに規定量の水を入れる

ボイラーキャップを(左に回して)外し、付属のボイラー給水用カップ(★)を使って、スチーム用の水170ccをボイラーの注水口(#)に注ぎ込みます。注水後は、ボイラーキャップを(右に回して)しっかりと閉めます。


★目盛「170g - 6oz」までの水量(170cc=最大量)で、カプチーノ約15～20杯分のフロス(泡立ち)ミルクが作れます。

#ボイラーに水を補充する際は、注水口の表示「170g - 6oz」を超えないようにしてください。





③牛乳をミルクタンクに入れる

牛乳をミルクタンクに必要量(MAX以下)入れます。ミルクノズルの先にフードを差し込み、タンクカバーをしっかりとしてください。



④プラグを壁面のコンセントに差し込み、エスプレッソ電源スイッチおよびカプチーノ電源スイッチを押す

電源が入ると、エスプレッソおよびカプチーノ両方の電源ランプが点灯し、両ボイラーの加熱が始まります。




次のページに続きます。→

カプチーノの作り方 (続き)

⑤ 使用するフィルターとカップを湯煎する

- ① 使用するフィルターをフィルターholダーにセットし、給湯口にしっかりと取り付けます。
- ② フィルターholダー抽出穴の真下に、使用するカップを置きます。
- ③ エスプレッソOKランプ点灯後、エスプレッソボタンを押し(一)ます。フィルターholダー抽出穴(2つ)から熱湯が落ちてきますので、カップのハーフ目まで入ったら、再びエスプレッソボタンを押して(一)給湯を止めます。



⑥ 給湯口からフィルターholダーを外す

フィルターおよび金属部分は熱くなっていますので、触れないでください。また、フィルターholダー内にお湯が残っている場合もありますので、ご注意ください。

⑦ カフェ・ポッドまたはコーヒー粉をフィルター/フィルターholダーにセットし、再び給湯口に取り付ける

カフェ・ポッド(1個)または適量のコーヒー粉を専用のフィルター(フィルターholダー)に入れ、給湯口にしっかりと取り付けます。次に、湯煎したカップを空にしてフィルターholダー抽出穴の真下に置きます。




⑧ エスプレッソ抽出: エスプレッソOKランプ点灯後、エスプレッソボタンを押す

エスプレッソOKランプ点灯後、エスプレッソボタンを押す(一)と、エスプレッソの抽出が始まります。抽出穴からエスプレッソが落ちてきますので、カップに1/3ほど(約30cc)入ったら、エスプレッソボタンを再び押し(一)、エスプレッソの抽出を停止します。



抽出中は、絶対にフィルターholダーを外さないでください。給湯口から熱湯が噴き出し、ヤケドをする危険があります。




⑨ 牛乳の泡立て: カプチーノOKランプ点灯後、スチームノブを開ける

- ① エスプレッソの入ったカップをミルクノズル(フード付)の真下に置きます。
- ② スチームOKランプ点灯後、スチームノブをゆっくりと+方向(反時計回り)に半回転ほど回します。



スチーム使用中は、ミルクタンクカバーを外さないでください。万一、蒸気が漏れた場合はヤケドをする危険があります。



↗ ③ミルクノズル(フード付)からホットミルクが出てきますので、カップの半分ほどになったら、スチームノブをさらに+方向に1回転以上回します。


④今度は、フロス(泡立て)ミルクが出てきますので、カップが一杯になったら、スチームノブを一方回すまで回して閉じます。【カプチーノ完成】

●スチームノブを { 開ける : +方向(反時計回り) } に回す
閉じる : -方向(時計回り) }

●泡の { 多いミルク : 1回転以上 } +方向に回す
少ないミルク : 半回転ほど }

出来上がったカプチーノに、少量のナツメグやココア、削りチョコレートなどを、お好みでトッピングしてください。

※途中でカプチーノOKランプが消えた場合は、一旦、スチームノブを閉じ、カプチーノOKランプ点灯後に、再度、スチームノブを+方向に回し開けてください。消えた状態でスチームノブを開けると、ぬるいミルクが出てきます。スチームノブは、必ずカプチーノOKランプ点灯後に開けてください。



- ・ミルクタンクに牛乳を補充する場合は、必ずスチームノブを止まるまで一方回して閉じてください。
- ・スチーム用の水をボイラーに補充する場合は、ボイラー内の残圧を排出(下記参照)するか、カプチーノ電源スイッチを切ってボイラーが冷えるのを待ってからにしてください。
- ・ボイラーに残圧がある(=熱がある)場合は、ボイラーキャップを絶対に外さないでください。

⑩ミルクタンクを空にして、半分ほど水を入れる

ミルクノズルの下に耐熱製の容器(マグカップなど)を置き、スチームノブを+方向に回します。ミルクタンク内のホットミルクやフロスマイルクを出し切った後、スチームノブを一方回して閉じます。次に、ミルクタンクに半分ほど水(=洗浄用)を入れます。


⑪ボイラー内の残圧と熱湯を全て排出する

ミルクノズルの下に耐熱製の容器(マグカップなど)を置き、スチームノブをゆっくりと+方向に回します。

シューッという音と共に、ミルクノズルから残圧と熱湯が出てきます。出が止ったら、スチームノブを一方回して、しっかりと閉じます。


*残圧は、ボイラーが冷えることでも無くなります。

*ミルクタンクの水は、お手入れ時に捨ててください。



※使用を停止する

全ての電源スイッチとボタンを切(■)の状態にして、プラグをコンセントから抜きます。フィルターホルダー、給水タンク、ミルクタンク/IFDを本体から取り外し、冷えてからお手入れ(15~16P.参照)をしてください。
*ミルクタンク/IFDは、必ずお手入れをしてください。




お手入れのしかた


使用頻度や汚れ具合にもよりますが、下記の要領で定期的にお手入れを行ってください。

お手入れの注意点

- 必ずプラグをコンセントから抜き、本体の各部や付属品が冷えてから行ってください。



- 牛乳の加熱／泡立てをしたときは、必ずミルクタンク／IFDのお手入れをしてください。



- 水洗いをする際は、台所食器用洗剤と柔らかいスポンジ以外は使用しないでください。




(水洗いできません)




- 固く絞った濡れ布巾で、汚れを拭き取ります。
 - 汚れが落ちにくい場合は、布に少量の台所食器用洗剤をつけて拭きます。次に、固く絞った濡れ布巾で、洗剤をよく拭き取ってください。
- ▶水をかけたり、水に浸けたり、水洗いをしないでください。

(水洗いできません)



- 抽出後、給湯口や周辺に付着したコーヒー粉を、キッチンタオルや濡れ布巾などで拭き取ります。次に、広口の耐熱容器を給湯口の下に置いて給湯ボタンを押し、給湯口からのお湯で洗い流します。また、ゴムパッキンや凹部に付いた粉は、柔かめのブラシで取り除いてください。

(水洗いできます)




- 本体／部品から外して水洗いします。よくすすぐ後、乾いてから元に戻します。

(水洗いできます)

- フィルター(3枚)

- フィルターホルダー(2本)




- ぬるま湯にしばらく浸けた後、柔らかめのブラシや楊枝などで、穴の通りをよくします。

※洗剤は、なるべく使用しないでください。コーヒーの脂分が金属の表面に膜をつくり、金属臭を抑えます。

- ▶その日の最終使用後に、必ずお手入れをしてください。また、使用後すぐは熱いので、冷えてから行ってください。

(水洗いできます)

●ミルクタンク/IFD(泡立てポンプ)



※使用(フロスマilkを作った)後は、毎回、必ず
お手入れをしてください。

【外し方】※各部が冷えてから行ってください。

- ・本体からミルクタンク(IFD付)を外すには、ミルクノズルの先からフードを抜き、取付けレバーを内側に押しながら引き抜きます。
 - ・ミルクタンクからIFDを外すには、取付けフックを手前に引きながら引き抜きます。
- ※接続チューブは、IFDから抜き取ります。

- ・各部は、台所食器用洗剤と柔らかいスポンジで水洗いします。
- ・ミルクノズルには、付属の掃除ブラシをご利用ください。
- ・接続チューブの孔は、楊枝などを使い通りをよくしてください。

【取り付け方／手順】※乾燥後に取り付けます。


- ①接続チューブをIFDに取り付けます。正しい向きで、奥までしっかりと差し込みます。
- ②IFDをミルクタンクに取り付けます。パチンというまで押し込みます。
- ③ミルクタンクを本体に取り付けます。カチーンというまで押し込み、固定します。

石灰分の除去

長く使ってくると、給湯口やスチーム配管などに石灰分が付着し、お湯やスチームの出が悪くなります。使用頻度によりますが、3ヵ月～半年に1度、以下の要領で石灰分の除去を行ってください。※各操作については、5～6P.「内部洗浄」を参照してください。


【給湯口、給湯配管】

- ①給水タンクの水(約1L)に大さじ3杯の酢を加え、内部洗浄(5P.参照)を行います。ただし、フィルターおよびフィルターホルダーは不要です。
- ②給水タンクが空になったら、一旦、給湯を停止し、今度は水(1L)だけを入れ、再び洗浄します。



【スチーム配管】

- ①ボイラー給水用カップの水に大さじ1杯の酢を加え(合計量: 170cc)、スチーム用ボイラーに注水します。ミルクタンクにはMAXまで真水を入れ、内部洗浄(6P.参照)を行います。
- ②ボイラー内のスチームを出し切ったら、一旦、スチーム電源スイッチを切り、ボイラーを冷やします。
- ③今度は水(170cc)だけを入れ、再び洗浄します。



美味しいエスプレッソ／カプチーノができない？

思うように美味しいエスプレッソおよびカプチーノができない場合は、以下の項目をチェックしてください。※エスプレッソ1杯分は約30ccで、抽出時間は約20秒を基準にしています。

	状 態	予想される原因	対処のしかた
エ ス ト ラ ム 使 用 場 合	エスプレッソが、給湯口とフィルター・ホルダーの間から漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルター・ホルダーの取り付けが不十分 ・カフェ・ポッド用フィルター・ホルダーのフレーム用パッキンが破損している 	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルター・ホルダーの柄を、止るまで右に回す ・新しいパッキンに交換する ↓ 弊社サービスセンター(裏表紙参照)に連絡する
ス ト ラ ム 使 用 場 合	抽出が不十分=抽出時間が短い ▼ クレマが薄く、早めに消える	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルター内のコーヒー粉の詰め具合(密度)が弱い ・コーヒー粉の量が少ない ・コーヒー粉の挽き具合が粗い ・コーヒー粉が古い ・抽出時の湯温が低い 	<ul style="list-style-type: none"> 抽出時間が約20秒になるように… ▼ ・プレッサーへ、やや強めに押す／詰める ・フィルター・ホルダーをしっかりと取り付ける ・前回より量をふやす ・より細挽きの粉を使う ・新しい粉を使う ・使用するカップとフィルターを事前に湯煎する ・エスプレッソOKランプ点灯後に、エスプレッソボタンを押す(一)
ソ ン ツ 使 用 場 合	濃い茶色のクレマで、層が薄い ▼ 焼けたような味がする	<ul style="list-style-type: none"> 抽出のしすぎ=抽出時間がかかる ▼ ・フィルター内のコーヒー粉の詰め具合(密度)が強すぎる ・コーヒー粉の量が多い ・コーヒー粉の挽き具合が細か過ぎる ・コーヒー粉が古い ・しばらく使用していない 	<ul style="list-style-type: none"> 抽出時間が約20秒になるように… ▼ ・プレッサーで、軽く押す／詰める ・前回より量を減らす ・やや粗めの粉を使う ・新しい粉を使う ・内部洗浄をした後、使用する
カ プ チ ノ 使 用 場 合	牛乳の泡立ちが悪い フロスマilkが上手くできない	<ul style="list-style-type: none"> ・カプチーノOKランプの消灯時に、スチームノブを開けた ・スチームノブの開け方が不十分 ・鮮度、種類ともに不適当な牛乳を使用している 	<ul style="list-style-type: none"> ・スチームノブを閉じ、カプチーノOKランプ点灯後に再び開ける ・スチームノブを+方向へ全開する ・新鮮で冷えた成分無調整／乳脂肪分2.3%以上の牛乳を使う


故障かな？修理を依頼される前に、以下の点をお調べください。

使用中に異常が生じた場合は、直ちにスチームノブを閉じ、全てのスイッチ／ボタンを切って使用を中止し、以下の点をお調べください。（修理のご依頼は、次頁「アフターサービス」を参照してください）

	状態	予想される原因	対処のしかた	
エスプレッソの抽出（給湯機能）	エスプレッソの出が悪い／出ない／抽出されない	<ul style="list-style-type: none"> ・給水タンクに水が無い ・給水タンクの本体への取り付けが不完全 ・給湯口およびフィルターが、目詰まりをおこしている ・フィルター内のコーヒー粉が詰まり過ぎている ・コーヒー粉の量が多過ぎる ・コーヒー粉が細か過ぎる 	<ul style="list-style-type: none"> ・給水タンクに水(1L)を入れる ・給水バルブを開けるために、本体底に押し込むように取り付ける ・給湯口およびフィルターのお手入れをする ・プレッサーの押す／詰める力を弱めにする ・前回より量を減らす ・前回よりやや粗めの粉を使う 	
	給湯口からお湯が漏れて止らない（※給湯ボタンは切）	<ul style="list-style-type: none"> ・給湯口のゴムパッキンが破損もしくは老朽化している 	<ul style="list-style-type: none"> ・弊社サービスセンター（次頁）に連絡する 	
	給湯口とフィルターホルダーの取り付け箇所からお湯が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルターの縁にコーヒー粉を付着したまま給湯口に取り付けた ・フィルター内のコーヒー粉が詰まり過ぎている ・コーヒー粉の量が多過ぎる 	<ul style="list-style-type: none"> ・取り付ける前に、フィルターの縁に付着したコーヒー粉を払い落とす ・プレッサーの押す／詰める力を弱めにする ・前回より量を減らす 	
	フロスマilkを作る（ミルクタンク・IFD機能）	フロスマilkが出てこない	<ul style="list-style-type: none"> ・ミルクタンクが空である ・スチーム用ボイラーガ空である ・カプチーノ電源スイッチが切れている ・IFDのミルクタンクへの取り付けが不完全 ・ミルクタンクの本体への取り付けが不完全 	<ul style="list-style-type: none"> ・スチームノブを閉じ、ミルクタンク(MAX以下)に牛乳を入れる ・カプチーノ電源スイッチを切り、ボイラーが冷えた後、水170ccを入れる ・スチームノブを閉じ、カプチーノ電源スイッチを入れる ・スチームノブを閉じ、IFDの取り付け具合をチェックする ・スチームノブを閉じ、ミルクタンクの取り付け具合をチェックする
	フロスマilkがぬるい	<ul style="list-style-type: none"> ・カプチーノOKランプの消灯時に、スチームノブを開けた 	<ul style="list-style-type: none"> ・スチームノブを閉じ、カプチーノOKランプ点灯後に、再び開ける 	
	ミルクノズルから牛乳が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ・ミルクタンクにMAX以上の牛乳が入っている 	<ul style="list-style-type: none"> ・牛乳をMAX以上入れない 	
ミルクタンク・IFD機能	フロスマilkが飛び散る	<ul style="list-style-type: none"> ・ミルクタンクに、泡立てに必要な量の牛乳がない ・ミルクノズルの先にフードを装着していない 	<ul style="list-style-type: none"> ・スチームノブを閉じ、ミルクタンク(MAX以下)に牛乳を補充する ・スチームノブを閉じ、ミルクノズルの先にフードを差し込む 	
	ボイラーキャップが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ・ボイラーカ内に圧力が残っている 	<ul style="list-style-type: none"> ・カプチーノ電源スイッチを切り、スチームノブを+方向に全開してボイラーカ内の圧力を排出する 	
	ミルクタンクに臭いが残る	<ul style="list-style-type: none"> ・使用後のお手入れが不充分 	<ul style="list-style-type: none"> ・使用後は、必ずお手入れをする 	

アフターサービス

- 1) 使用中に異常が生じたときは、直ちにスチームノブを閉じ、全てのスイッチ／ボタンを切ってプラグをコンセントから抜いてください。その後、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記参照)にご相談ください。
- 2) 万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に1.お求め時期 2.製品名称と型式番号 3.故障の状況——を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、宅配便等を利用して弊社サービスセンターに直送される際は、必ず故障の状況を記したメモを梱包箱に同封してください。
- 3) 保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものはその限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 4) **真心点検のお勧め**：保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検(持込み)をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、弊社サービスセンター(下記)までお問い合わせください。



※下の枠内に、購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

購入年月日：	年	月	日
--------	---	---	---

5) デロンギ再資源化システムについて

ご不用になった製品は、下記の要領に従い、デロンギ・ジャパンサービスセンターまでお送りください。



素材ごとに分別し、再資源化いたします。

送料について：再資源化の費用は弊社が負担いたしますが、送料はお客様のご負担(元払い)となります。予めご了承ください。

梱包について：製品の入っていた箱(元箱)に入れてお送りください。元箱がない場合は、段ボール箱に入れるかエアーパッキンにくるんでください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記)までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパンサービスセンター (受付時間▶土、日、祝日を除く毎日 9:30~18:00まで)

●横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内 4号ビル

修理について Tel. 0120-804-280 / Fax. 045-450-3291

お問い合わせ Tel. 0120-064-300 / Fax. 045-450-3291

●大阪：〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-21-25

修理について Tel. 0120-692-885 / Fax. 06-6368-2881

お問い合わせ Tel. 0120-692-880 / Fax. 06-6368-2881



デロンギ・ジャパン株式会社

本 社：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel. 03-5256-6321(代)
大阪支店：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル Tel. 06-6263-6116(代)



環境にやさしい無塩素漂白エコパルプ(ECF)と
ソイインクを使用しています。